




ADRESNE DEKODERY DEADY




OBVODY CASOVANI




ORGANIZATOR PAMETI




CPU




RIDICI SBERNICE MULTIBUS (141)




OBVODY PRERUSENI, CASOVANI, USART




SERIOVE MEZISTYKY (MGF,S2,TTL,IPRS)



UF MODULATOR, NASOBICKA, PARALELNI MEZISTYK



ADRESNA DATOVA SBERNICE MULTIBUS - 141



PP 01
Prerušenie signálu
pre SBERNICE

DESKA SM 3103
PROCESSOR

- 101 - Vstup adresného signálu
- 102 - Vstup adresného signálu
- 103 - Vstup adresného signálu
- 104 - Vstup adresného signálu
- 105 - Vstup adresného signálu
- 106 - Vstup adresného signálu
- 107 - Vstup adresného signálu
- 108 - Vstup adresného signálu
- 109 - Vstup adresného signálu
- 110 - Vstup adresného signálu
- 111 - Vstup adresného signálu
- 112 - Vstup adresného signálu
- 113 - Vstup adresného signálu
- 114 - Vstup adresného signálu
- 115 - Vstup adresného signálu
- 116 - Vstup adresného signálu
- 117 - Vstup adresného signálu
- 118 - Vstup adresného signálu
- 119 - Vstup adresného signálu
- 120 - Vstup adresného signálu